

## Merkblatt/Bulletin: Vossloh DE18

Sprache für Ansagen deutsch CV 169=0 / Langue d'annonce allemand CV 169=0

Sprache für Ansagen französisch CV 169=1 / Langue d'annonce français CV 169=1

Taste	Funktion	Soundslots	Lautstärke CVs	Lautstärke Werte
F0	Licht Vorne			
F1	Fahrgeräusch ein/aus	1, 2, 31	259, 267, 499	160, 35, 90
F2	Signalhorn (hoch)	3	275	230
F3	Signalhorn (tief)	4	283	200
F4	Oberer Leuchte aus			
F5	Schwere Last	32	507	110
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang, Rangierlicht			
F7	Kurvenquietschen ein/aus	15	371	115
F8	Rot ein			
F9	Rangierfunk #1 (Rangierabstand)	26	459	170
F10	Führerstandstüre auf/zu	12	347	85
F11	Kuppeln	8	315	90
F12	Leerlauffunktion			
F13	Lokbremse anlegen/lösen (automatisch)	13	355	100
F14	Bahnhofsdurchsage	10	331	220
F15	Lüfter	5	291	150
F16	Rangierfunk #2	24	443	170
F17	Bremsfunktion			
F18	Rangierfunk #3	7	307	170
F19	Schienenstöße ein/aus	17	387	95
F20	Pressluft ablassen	9	323	100
F21	Weichenquietschen	18	395	65
F22	Sanden	11	339	65
F23	Zugbremse anlegen/lösen (automatisch)	16	379	75
F24	Kompressor	6	299	150
F25	Soundfader			
F26	Bremsgeräusch deaktivieren			
F27	Nicht belegt			
F28	Bremsgeräusch deaktivieren			
F29	Nicht belegt			
F30	Nicht belegt			
F31	Nicht belegt			